



mod.
VS/HNBVI

Impiego del prodotto

La lampada è destinata ad ambienti interni e asciutti, evitando comunque l'installazione in luoghi umidi, ad esempio bagni. Deve essere evitato l'uso all'aperto. L'apparecchio è dotato di lampade tipo energy saver.

Per motivi di sicurezza e di conformità alle Normative vigenti il prodotto non deve essere trasformato e/o modificato. Nel caso in cui il prodotto venga utilizzato per scopi diversi da quelli precedentemente descritti, potrebbe subire dei danni. Inoltre un utilizzo inappropriato potrebbe causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche ecc.

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle con cura. Consegnare il prodotto ad altre persone solo insieme alle istruzioni per l'uso.

Il prodotto è conforme ai requisiti di legge nazionali ed europei. Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti citati a qualsiasi titolo sono marchi dei rispettivi titolari.

Contenuto della confezione

- Lampada da soffitto VIÖLETT GAS
- Istruzioni

Legenda simboli



Il simbolo con il lampo entro il triangolo viene utilizzato in caso di pericolo per la salute, ad esempio a seguito di scosse elettriche.



Questo simbolo indica un particolare pericolo durante l'uso, il maneggio o la manutenzione.



Classe II.
(la lampada da appoggio VIÖLETT GAS - VS/HNBVI è protetta, dai contatti diretti, in Classe I).

Misure di sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e rispettare in particolare le avvertenze per la sicurezza. Nel caso in cui queste non vengano osservate, l'utente è responsabile degli eventuali danni derivanti a persone, cose o animali.



Avvertenze

- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini ed animali domestici.
- Non lasciare incustodito il materiale di imballaggio, specialmente in presenza di bambini.
- Non esporre il prodotto a temperature estreme, luce solare diretta, forti vibrazioni, umidità eccessiva. Proteggerlo dai liquidi e da gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche anomale.
- Nel caso non ne sia più possibile l'uso sicuro, disattivare il prodotto ed evitare che possa essere utilizzato in modo non intenzionale. L'uso sicuro non è più garantito se il prodotto:
 - presenta danni visibili,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per periodi prolungati in condizioni ambientali sfavorevoli o inidonee,
 - ha subito anomale sollecitazioni dovute al trasporto.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Urti, colpi o la caduta anche da un'altezza minima possono danneggiarlo.
- Non porre oggetti sopra o entro l'apparecchio e non appendervi alcun oggetto (ad esempio materiale decorativo).
- Sostituire ogni componente eventualmente difettoso con un componente identico e comunque avente tutti gli stessi requisiti dell'originale.
- Non poggiare mai il prodotto su una superficie instabile, mobile o troppo inclinata.
- Utilizzare il prodotto unicamente ai tipi ed alle temperature d'ambiente conformi alle indicazioni riportate dal costruttore.
- Non guardare entro il fascio di luce, né osservarlo direttamente o con strumenti ottici.
- Collegare l'apparecchio alla rete pubblica controllando che la tensione indicata su di esso corrisponda alla tensione nominale (di contratto) della società elettroforitrice.
- Non scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente tirando il cavo, scollegarlo impugnando la spina o l'alimentatore.
- Controllare sempre che il cavo non venga schiacciato, piegato o danneggiato da spigoli o altre parti taglienti.
- E' buona regola scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica durante un temporale.
- Rivolgersi a un esperto in caso di dubbi relativi al funzionamento, alla sicurezza o alle modalità di collegamento del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione e riparazione esclusivamente a un esperto o a un'officina specializzata.



Messa in funzione

Attenzione!

1. Nell'uso come lampada da tavolo, poggiare VIÖLETT GAS su una superficie pulita, asciutta, non inclinata e stabile
2. Inserire la spina in una presa di corrente.
3. Accendere la (le) lampada(e) mediante l' (gli) interruttore(i) di accensione/spengimento.



Non fissare le sorgenti luminose in funzione.



Prima di sostituire le lampadine guaste, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare completamente.



Il prodotto deve essere posizionato e utilizzato solo in ambienti asciutti e chiusi. Il prodotto non deve essere umido o bagnato.

Pulizia

- Prima di pulire l'apparecchio, scollegarlo dalla rete elettrica di alimentazione. Quindi lasciarlo raffreddare completamente.
- Per la pulizia utilizzare un panno asciutto, morbido e pulito.

Dati tecnici

➤ Lampada VIÖLETT GAS - mod. VS/HNBIV

Tensione nominale	230 V
Potenza installata.....	2x30 W
Lunghezza del cavo.....	2,0 m
Temperatura di esercizio	0 ÷ 40 °C
Umidità dell'aria ambiente.....	0 ÷ 90 % UR
Temperatura di magazzino	-40 ÷ 60 °C
Umidità dell'aria in magazzino.....	0 ÷ 90 % UR
Peso	5 kg

➤ Alimentazione

Tensione di esercizio	220 - 240 V _{AC} (frequenza 50/60 Hz)
Spina di collegamento diretto a rete.	



Smaltimento

Alla fine della sua durata in servizio, il prodotto deve essere smaltito in conformità alle disposizioni di legge vigenti di tutela ambientale. Non deve essere smaltito tra i normali rifiuti domestici.